



## AGER REMOVER

### Описание

Tenax Ager Remover предназначен для удаления избытков или липкой пленки, которые остаются в следствии неправильного использования покрытия AGER.

### Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Присутствие воды может привести к неравномерному воздействию средства.  
Проведите тест на небольшом участке материала перед нанесением Ager Remover.  
Налейте продукт на поверхность и подождите несколько минут.  
После, интенсивно почистите поверхность с помощью щетки .  
Финишным этапом применения будет окончательная промывка поверхности водой .

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,84  
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость  
ЦВЕТ: прозрачная  
РАСХОД: зависит от площади обработки

#### Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

#### Правила безопасности

AGER REMOVER является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

#### Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.